

## Richtig Ausmessen für Folienmontage am Fenster

Der richtige Folienschnitt für eine perfekte Verklebung von Fensterfolien bzw. Sichtschutzfolien! Fensterfolien von [exclusiv-dekorfolien.de](http://exclusiv-dekorfolien.de), werden auf einem Folienplotter millimetergenau für Sie auf Mass zugeschnitten. Aufgrund von Witterungsverhältnissen können sich jedoch Fensterrahmen, seien diese aus Holz oder Kunststoff leicht verziehen. Auch eine Versiegelung der Kanten mit Silikon oder Kitt ist nie 100 prozentig gerade.

- Damit Sie bei ungeraden Fensterrahmen nicht nachschneiden müssen
- damit sowohl die Fensterfolie als auch die Fensterdichtung nicht beschädigen, empfehlen wir einen Toleranz Rand an jeder Seitenkante von dem Richtmass abzuziehen.

Aus unserer langwierigen Erfahrung hat sich ein Wert von mind. 5 mm je Seitenlänge bewährt.

**Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um eine Empfehlung handelt. Wenn Sie die Folie bis an den Rand verklebt haben möchten, messen Sie von Gummi zu Gummi!**

Folgendes Berechnungsbeispiel haben wir für Sie:

Ihre Glasfläche misst in der Breite von Gummi zu Gummi gemessen 100 cm.

In der Höhe messen Sie z.B 90 cm

Folgende Folienmasse sollten Sie bei Ihrer Bestellung der Fensterfolie angeben:

100 cm -5 mm links. -5mm rechts. **Hieraus ergibt sich ein Folienmass von 99 cm Folienbreite.**

90 cm -5 mm unten. -5mm oben. **Hieraus ergibt sich ein Folienmass von 89 cm Folienhöhe.**

**Geben Sie bitte nicht das Fenstermass, sondern das Folienmass bei Ihrer Bestellung an!**

